



Malervlies LORENCIC

ANWENDUNGSBEREICH/ PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Das Produkt basiert auf Glasfaser und bietet daher einen langfristigen und dauerhaften Schutz von Wänden und Oberflächen. Hinsichtlich Brandschutz bietet das Material ausgezeichnete Eigenschaften, denn es enthält keinerlei für die Brandschutzklasse relevanten Zusatzstoffe. Deshalb eignet sich das Produkt gleichermaßen ideal für öffentliche Bereiche und private Räumlichkeiten.

Stabiles, offenporiges Glasfaservlies zur:

- Renovierung (Rissüberbrückung),
- Sanierung (Untergrundüberarbeitung),
- dekorativen Gestaltung von Wand- und Deckenflächen,
- Egalisierung rauer Untergründe,
- Überdeckung feiner Haarrisse,
- Einbettung in füllenden Dispersionsfarben,
- Untergrundvorbereitung von Gipskartonplatten und kritischen Untergründen.

Je nach Verarbeitung einsetzbar auf tragfähigen Untergründen innen, z. B. auf Putz, Gipskarton, Sichtbeton usw.

TECHNISCHE DATEN:

ARTIKEL-NR.	Z951LO
Merkmale	
Qualitative Zusammensetzung	Glas-Vlies, flache Struktur, ohne Muster
Gewicht +/- 8 %	35 g/m ³
Farbe Vlies	weiß
entspricht Norm	EN 15102
CE-Kennzeichnung	Ja
Leistungserklärung	ist auf Anfrage erhältlich
Brandverhalten	von Natur aus feuerbeständig EN 13501: B – s1, d0
Entspricht Standards OEKO-TEX® 100	Ja
Lieferformat	
Breite	1 m
Länge	50 m

VERARBEITUNG:

Der Untergrund muss sauber, trocken, ebenmäßig (flach), stabil und glatt sein. Alle Löcher oder Risse müssen ausgefüllt werden. Bei Gipsverputz ist die Oberfläche vor dem Aufbringen des Materials von kleinen Körnern zu reinigen. Wir empfehlen, die Wand vor der Anwendung zu grundieren. So reinigen Sie den Untergrund, vereinheitlichen die Klebstoffaufnahme – und bei Bedarf lässt sich das Material leichter wieder entfernen.

Das Produkt nicht auftragen, wenn die Temperatur unter 8 °C liegt

Den für die Glasfaserwandverkleidung geeigneten Klebstoff mit der Walze gleichmäßig auf die Wand auftragen. Die Leimschicht muss homogen sein und die aufzutragende Menge beträgt rund 250 g/m². Wenn der Klebstoff mit einer Sprühvorrichtung aufgetragen wird, ist die Schicht zusätzlich mit einer Rolle gleichmäßig zu verteilen. Bringen Sie die Wandverkleidung umgehend auf die Schicht frischen Leims auf und drücken Sie das Material auf der gesamten Fläche mit einem Kunststoffspachtel oder einer Gummiwalze fest, um Luftblasen zu entfernen. Schieben Sie das Material mit einem gerundeten Kunststoff- oder Metallspachtel vorsichtig bis in die Ecken und schneiden Sie den Überschuss ab. Achten Sie darauf, alle einzelnen Bahnen gleich auszurichten.

Die Produktränder werden präzise zugeschnitten, damit die Kanten eine saubere Fuge bilden. Wenn überschüssiger Klebstoff aus der Fuge austritt, beseitigen Sie ihn sofort mit einem feuchten Schwamm oder Tuch.

Lassen Sie dem Produkt genügend Trockenzeit – unter normalen Bedingungen in der Regel einen Tag. Der Anstrich muss nach dem vollständigen Trocknen des Produkts erfolgen.

Für Innenbereiche werden Standard- Farben auf Wasserbasis empfohlen.

Tragen Sie den zweiten Anstrich wiederum erst nach dem vollständigen Trocknen auf – in der Regel 24 Stunden nach der ersten Schicht.

LAGERUNG:

Das Produkt muss an einem sauberen und trockenen Ort gelagert werden.
